



整備項目	標準時間
パワーステアリングオイルタンクCOMP. .サクシオンチューブ .スリーウェイコネクター .パワーステアリングコンベネーションリターン ハーフCOMP.	0.4
フイットホースCOMP.	0.8
リターンハーフCOMP. 10MM.	1.5
リターンハーフCOMP. 6MM.	1.4
スピードセンサーインレットホース .スピードセンサーリターンチューブ	0.5
センサーハーフCOMP.	0.7
オイルクーラーインレットホース .オイルクーラーリターンチューブ .コンベネーションハーフインレットホース .パワーステアリングフレッツジャー スイッチASSY.	0.3
パワーステアリングオイルクーラー	1.0

見出 番号	部品番号	部 品 名	希 望 小 売 格	使 用 個 数					適 用 号 機		タ イ プ
				100-106	120-130	100-110	初号機	終号機			
1	31401-659-003	マウンティングブラハ	175	3	3	-	-	-	-	-	EF,EX,EXL,EXLS,EXLS1,EXLS2,EXL1,EXL2,EXL3,EXS,EXS1 EXS2,EX1,SI,SI1,SI2,SI3
	53748-671-000		120	-	-	3	3	3	-	-	CSI,CSI1,CSI2,CSI3,EF,EFE,EX,EXL,EXLS,EXLS1,EXLS2 EXLS3,EXL1,EXL2,EXL3,EXS,EXS1,EXS2,EX1,GX,GXL,GXLS GXLS1,GXLS2,GXLS3,GXL1,GXL2,GXL3,GX1,SI,SI1,SI2,SI3
2	46217-579-000	チューブクリップ	190	6	6	2	2	2	-	-	EF,EX,EXL,EXLS,EXLS1,EXLS2,EXL1,EXL2,EXL3,EXS,EXS1 EXS2,EX1,SI,SI1,SI2,SI3
3	53697-SB3-951	オイルタンクキャップ	320	1	1	-	-	-	-	-	CSI,CSI1,CSI2,CSI3,EF,EFE,EX,EXL,EXLS,EXLS1,EXLS2 EXLS3,EXL1,EXL2,EXL3,EXS,EXS1,EXS2,EX1,GX,GXL,GXLS GXLS1,GXLS2,GXLS3,GXL1,GXL2,GXL3,GX1,SI,SI1,SI2,SI3
	53697-SB3-952		310	-	-	1	1	1	-	-	EF,EX,EXL,EXLS,EXLS1,EXLS2,EXL1,EXL2,EXL3,EXS,EXS1 EXS2,EX1,SI,SI1,SI2,SI3
4	53701-SE0-953	パワーステアリングオイルタンクCOMP.	3,900	1	1	1	1	1	-	-	CSI,CSI1,CSI2,CSI3,EF,EFE,EX,EXL,EXLS,EXLS1,EXLS2 EXLS3,EXL1,EXL2,EXL3,EXS,EXS1,EXS2,EX1,GX,GXL,GXLS GXLS1,GXLS2,GXLS3,GXL1,GXL2,GXL3,GX1,SI,SI1,SI2,SI3
5	53711-SE0-950	オイルタンクフッラケットASSY.	1,050	1	1	-	-	-	-	-	EF,EX,EXL,EXLS,EXLS1,EXLS2,EXL1,EXL2,EXL3,EXS,EXS1 EXS2,EX1,SI,SI1,SI2,SI3
	53711-SE0-951		1,000	-	-	1	1	1	-	-	EF,EX,EXL,EXLS,EXLS1,EXLS2,EXL1,EXL2,EXL3,EXS,EXS1 EXS2,EX1,SI,SI1,SI2,SI3
6	53713-SE0-951	フイットホースCOMP.	23,800	1	-	1	-	-	-	-	CSI,CSI1,CSI2,CSI3,EXLS,EXLS1,EXLS2,EXLS3,EXS,EXS1 EXS2,GXLS,GXLS1,GXLS2,GXLS3,SI,SI1,SI2,SI3
	53713-SE0-961		23,800	1	-	1	-	-	1060000	-	EXLS,EXLS1,EXLS2,EXS,EXS1,EXS2,SI,SI1,SI2,SI3 EF,EFE,EX,EXL,EXL1,EXL2,EXL3,EX1,GX,GXL,GXL1,GXL2 GXL3,GX1
	53713-SE0-971		19,800	-	1	-	-	-	1060001	-	EF,EX,EXL,EXL1,EXL2,EXL3,EX1 EXLS,EXLS1,EXLS2,EXS,EXS1,EXS2,SI,SI1,SI2,SI3
	53713-SE0-981		19,800	-	1	-	-	-	1060001	-	CSI,CSI1,CSI2,CSI3,EXLS,EXLS1,EXLS2,EXLS3,GXLS,GXLS1 GXLS2,GXLS3,SI,SI1,SI2,SI3 EF,EX,EXL,EXL1,EXL2,EXL3,EX1 EF,EFE,EX,EXL,EXL1,EXL2,EXL3,EX1,GX,GXL,GXL1,GXL2 GXL3,GX1

5