

2. ETK	003	Конец текста; действует в режиме SEND как символ конца передачи. При его передаче дисплей автоматически переходит в режим ON-LINE. При его отсутствии переход в ON-LINE после прочтения последнего символа экрана.
3* ERASE	037	Стирание памяти и перевод метки в начальную позицию.
4. HOME	014	Перевод метки в начальную позицию; при чтении не исполняется.
5. LINE FEED	012	Перевод метки в начало следующей строки.
6. TAB	011	Установление метки за первый в данной строке символ "J"; если он отсутствует, действует как LINE FEED.
7* CURSOR UP	031	Перевод метки на одну строку вверх.
8* CURSOR DOWN	032	- " - - " - вниз.
9* CURSOR RIGHT	030	Перевод метки на одну позицию вправо.
10* CURSOR LEFT	010	- " - - " - влево.

6. Операции редактирования текста

1* IC	034	Начиная с указанной меткой позиции все символы в строке перемещаются вправо, последний теряется.
2* DC	035	Указанным меткой символ стирается; все символы, расположенные правее метки, перемещаются на одну позицию влево; последний - пробел.